Alexa-Integration für redmatic/node-red

- Voraussetzung
  - Laufende redmatic/node-red Installation
  - Verbindung zu Homematic konfiguriert etc.
- Vorgehensweise
  - Account bei Ben Hardills Dienst https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/login anlegen
  - Geräte bei Ben Hardills Dienst anlegen
  - node-red-contrib-alexa-home-skill in redmatic installieren
  - Skill konfigurieren und loslegen
  - Verarbeitung für Fortgeschrittene
- Fazit und Ausblick

Account bei Ben Hardills Dienst https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/login anlegen

Node-RED Alexa Home Skill Bridge   Home   Documentation   About

Login or Register

Username: [   ] (can contain any utf-8 chars except /, + or # and must not start with $)

Email: [   ] (will only be used to send password resets and notices about the running of the service)

Password: [   ]

Please enter password again

Password: [   ]

Register

Gerät bei Ben Hardills Dienst anlegen

Gerät bei Ben Hardills Dienst anlegen

Gerät bei Ben Hardills Dienst anlegen

node-red-contrib-alexa-home-skill in redmatic installieren

node-red-contrib-alexa-home-skill in redmatic installieren

Skill konfigurieren und loslegen

Skill konfigurieren und loslegen

Skill konfigurieren und loslegen

Skill konfigurieren und loslegen

Skill konfigurieren und loslegen

Skill konfigurieren und loslegen

Verarbeitung für Fortgeschrittene

Verarbeitung für Fortgeschrittene

Verarbeitung für Fortgeschrittene

Verarbeitung für Fortgeschrittene

Fazit und Ausblick

- Einfach zu bedienen, vielfältige Szenarien möglich
- Läuft sehr stabil
- Alternative: API v3 mit https://github.com/coldfire84/node-red-alexa-home-skill-v3-web/wiki

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!